

EV普通充電器 簡易取扱説明書 ～接続方法～

1 LED表示で通電を確認する



2 充電コネクタ用ホルダの鍵を開ける



※鍵は抜かずに挿したままです。


3 充電用コネクタを取り外す



4 巻き付けてある充電ケーブルを取り外す



5 充電用コネクタを車両の給電口に挿し込み「ガチャ」と音がして、ロックがかかったことを確認する



6 LED表示で充電が開始されたか確認する



※充電が開始されたことを車両側でも確認してください。

EV普通充電器 簡易取扱説明書 ～充電終了後～

- 1 充電用コネクタを車両から取り外す



- 2 充電ケーブルを充電コネクタ用ホルダに巻き付ける




⚠ 注意



必ず守る

- 充電ケーブルは、地面に触れないように巻き付ける
足の引っ掛けや充電ケーブルが傷つく原因となります。
- 充電ケーブルは、推奨巻き回数になるように巻き付ける
(約4巻き 1巻き:約1.5~2m)
充電ケーブルが屈曲して、被覆が破れたり断線するおそれがあります。
感電・発火の原因となります。

- 3 充電用コネクタを充電コネクタ用ホルダに戻す



※鍵を開けてから、充電用コネクタを戻してください。

- 4 「ガチャ」と音がして、ロックがかかっていることを確認する



- 5 充電コネクタ用ホルダの鍵を閉める



※鍵は抜かずに挿したままでお願いします。